

GPRS Soft

- praca w środowisku Windows 98/ME/2000/XP/VISTA/7/8
- konfiguracja ustawień modułów **GPRS-T1, GPRS-T2, GPRS-T4, GPRS-T6 i MICRA**
- diagnostyka stanu modułu
- komunikacja z modułem za pośrednictwem portu RS-232 lub zdalnie poprzez połączenie GPRS