

ETHM-2 Soft

- praca w środowisku systemów Microsoft Windows
- konfiguracja ustawień modułu **ETHM-2**
- komunikacja z modułem **ETHM-2** za pośrednictwem portu RS-232 lub sieci TCP/IP
- Uwaga: Program wymaga zainstalowania na komputerze środowiska Java JRE